

# Таблиця функцій велокомп'ютерів



	RECKON дротовий бездротовий	SCREENSHOT дротовий бездротовий	COUNTER бездротовий	REFLEX бездротовий	RIDE дротовий бездротовий	TRACK 10 бездротовий	TRACK 30 бездротовий	TRACK 50 бездротовий	DIGIT дротовий
Цифровий годинник (12\24)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Поточна швидкість	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Середня швидкість	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Максимальна швидкість	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Порівняння швидкостей	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Два розміри коліс			•			•	•	•	
Час у дорозі			•			•	•	•	
Поточний шлях	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Загальний шлях	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Загальний шлях (вел.1 + вел.2)			•		•	•	•	•	
Витрачені калорії			•	•	•	•	•	•	
Підсвітка			•	•	•	•	•	•	
Температура						•	•	•	
Автостарт	•	•	•	•		•	•	•	
Щоднева дистанція							•	•	
Індикатор заряду батареї							•	•	
Режим переключення функцій (auto scan)	•	•		•	•		•	•	•
Поточний пульс								•	
Середній пульс								•	
Максимальний пульс								•	
Зона комфорту								•	
Частота серцевих скорочень								•	
Поточна висота							•		
Максимальна висота							•		
Загальний набір висоти							•		
Набір висоти (вел.1 та вел.2)							•		
Загальний набір висоти (вел.1 + вел.2)							•		
Таймер автоматичного відключення дисплею	•	•		•	•				•
Лічильник викидів вуглецю				•					
Температура			•	•	•				
Тенденції швидкості (вище \ нижче)				•	•				
Збереження одометра					•				
Програмування тех.огляду велосипеда					•				
Лічильник спаленого жиру					•				