

Руководство дилера

ШОССЕ	MTB	Туризм
Велосипеды City Touring/ Comfort	URBAN SPORT	E-BIKE

ПЛАТФОРМЕННЫЕ ПЕДАЛИ

Не серийные

PD-EF202
PD-EF205

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ	3
ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ	4
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИНСТРУМЕНТОВ	6
УСТАНОВКА/СНЯТИЕ	7
Установка на шатун	7
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	8
Регулировка осевых подшипников	8
Установка/снятие отражателей	9

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

- Это руководство дилера предназначено, прежде всего, для профессиональных велосипедных механиков.

Пользователи, не обученные профессиональной сборке велосипедов, не должны пытаться устанавливать компоненты самостоятельно, основываясь на руководствах дилера.

Если какая-либо часть информации в данной инструкции по обслуживанию и сборке непонятна для вас, не выполняйте установку. Вместо этого обратитесь за помощью по месту покупки или к дистрибьютору.

- Обязательно прочитайте все инструкции по обслуживанию и сборке, прилагаемые к этому изделию.
- Не разбирайте изделие и не вносите в него изменения, отличные от указанных в настоящем руководстве дилера.
- Все инструкции по обслуживанию и сборке, а также технические документы доступны в Интернете по адресу <https://si.shimano.com>.
- В случае пользователей, которые не имеют легкого доступа к Интернету, следует обратиться к дистрибьютору SHIMANO или в любой из офисов SHIMANO для получения печатной копии руководства пользователя.
- Соблюдайте правила и нормы страны и региона, в которых вы ведете бизнес в качестве дилера.

В целях безопасности перед применением внимательно прочитайте это руководство дилера и соблюдайте его при эксплуатации.

Следующие инструкции следует обязательно соблюдать во избежание травм, повреждения оборудования и ущерба окружающей среде.

Инструкции классифицируются по степени опасности или повреждения, которое может быть нанесено, если изделие используется неправильно.



ОПАСНО

Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти или серьезной травме.



ОСТОРОЖНО

Несоблюдение этих инструкций может привести к травмам, повреждению оборудования и ущербу окружающей среде.

ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При установке изделия соблюдайте предписания, приведенные в инструкции по обслуживанию и сборке.
Используйте только оригинальные компоненты SHIMANO. Если компонент или запасная часть неправильно собраны или отрегулированы, это может привести к поломке компонента и потере контроля над велосипедом.
-  При выполнении задач технического обслуживания, например, таких как замена компонентов, используйте утвержденные средства защиты глаз.

Обязательно проинформируйте пользователей о следующем:

- Не передвигайтесь на велосипеде с грязными или поврежденными отражателями. В противном случае встречным транспортным средствам станет труднее вас заметить.
- Всегда устанавливайте на велосипед отражатели при езде по дорогам общего пользования.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обязательно проинформируйте пользователей о следующем:

- Перед ездой на велосипеде убедитесь в отсутствии люфта или ослабления в секциях крепления.
- При выявлении каких-либо проблем в работе педалей проконсультируйтесь по месту покупки.
- При возникновении каких-либо проблем с вращающимися частями педалей может потребоваться их регулировка. Проконсультируйтесь по месту покупки или у дистрибьютора.
- Обязательно через определенные промежутки времени повторно затягивайте шатуны и педали по месту покупки или у дистрибьютора.
- Гарантия на детали не распространяется на случаи естественного износа или повреждения в результате нормальной эксплуатации и старения.

Для установки на велосипед и технического обслуживания:

- Обязательно через определенные промежутки времени повторно затягивайте шатуны и педали.

Реальное изделие может отличаться от иллюстрации, поскольку данная инструкция по обслуживанию и сборке предназначена главным образом для разъяснения процедур использования изделия.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Следующие инструменты необходимы для установки/снятия, регулировки и технического обслуживания.


Инструмент	
	Гаечный ключ на 15 мм
	Плоская отвертка
	TL-PD300
	Крестовая отвертка [№2]

УСТАНОВКА/СНЯТИЕ

Установка на шатун

1. Нанесите на резьбу немного консистентной смазки.
2. Для крепления педалей воспользуйтесь гаечным ключом на 15 мм.

Правая педаль имеет правую резьбу; левая педаль имеет левую резьбу.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулировка осевых подшипников


При неверном функционировании вращающихся частей требуется регулировка. Следуйте описанным ниже процедурам.

1. Снимите колпачок при помощи плоской отвертки.



2. Для поворота конуса, чтобы отрегулировать натяг подшипника, используйте специальные инструменты SHIMANO TL-PD300.

3. При зафиксированном конусе затяните стопорную гайку.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Конусы и стопорные гайки на обеих педалях имеют правую резьбу.
- Отрегулируйте конус так, чтобы достичь плавности вращения без люфта, когда ось в сборе вставлена в педаль.

Установка/снятие отражателей

1. Установите отражатель, как показано на иллюстрации.

- (1) Снимите при помощи крестообразной отвертки.
- (2) Установите отражатель на педаль и закрепите его винтом.

