

Плоская педаль

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

- По любым вопросам, касающимся установки, регулировки или замены компонентов, ответы на которые вы не нашли в руководстве пользователя, обратитесь по месту покупки или к дистрибьютору. Руководство дилера для профессионалов и опытных веломехаников вы найдете на нашем сайте (<https://si.shimano.com>).

В целях безопасности перед применением внимательно прочитайте это "руководство пользователя", соблюдайте его при эксплуатации и храните так, чтобы на него можно было сослаться в любое другое время.

Важная информация по безопасности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не разбирайте изделие и не вносите изменения в его конструкцию. Это может привести к неправильной работе изделия, а также к внезапному падению и серьезным травмам.
- Всегда устанавливайте на велосипед отражатели при катании по дорогам общего пользования.
- Не передвигайтесь на велосипеде с грязными или поврежденными отражателями. В этом случае вы будете плохо видны для других участников движения.

Примечание

- Кроме того, если при нажатии на педали ощущается что-то ненормальное, произведите повторную проверку.
- Если у вас возникают какие-либо проблемы с вращающимися частями педалей, может потребоваться регулировка педалей. Обратитесь по месту покупки или в сервисный центр.
- Имеется дополнительный комплект отражателей. Обратитесь к дилеру или дистрибьютору.
- Гарантия на детали не распространяется на случаи естественного износа или повреждения в результате нормальной эксплуатации и старения.

Регулярные проверки перед катанием на велосипеде

Перед катанием на велосипеде проверьте следующие позиции. Если с ними возникают проблемы, обратитесь по месту покупки или в сервисный центр.

- Надежно ли затянуты узлы крепления деталей?
- Возникает ли какой-нибудь ненормальный шум?

Наименование деталей

* Форма различается в зависимости от модели.

